

**PT**

**— PARTES DE TRANSMISIÓN**

por Pro Gear and Transmission, Inc. · [www.partesdetransmision.com](http://www.partesdetransmision.com)

# Manual de partes Fabco TC-143

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

**1**

secciones

**158**

piezas

**9**

diagramas

**Pida sus piezas:** WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · [parts@eprogear.com](mailto:parts@eprogear.com)

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión en Orlando, Florida, EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

## Cómo pedir una pieza

---

1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en [www.partesdetransmision.com/manuales/fabco-tc-143/](http://www.partesdetransmision.com/manuales/fabco-tc-143/), con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.


Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

## Contenido

---


1. Lista de partes (158)

Lista de partes



55


Diagrama 1 de 9




FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 900 W. Gore St. Orlando, FL 32065 • 1 (877) 776-4000 / (407) 672-1901

95

Diagrama 2 de 9




FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901




89

FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901

Diagrama 4 de 9




FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901



09

FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 900 W. Gore St. Orlando, FL 32065 • 1 (877) 776-4000 / (407) 672-1901


Diagrama 6 de 9




FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901

19

Diagrama 7 de 9




SINGLE ACTING SHIFT CYLINDER  
873-0031-004



DUAL ACTING SHIFT CYLINDER  
873-0031-101

FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901



FabcoTransferCase.com by Pro Gear and Transmission • 906 W. Gore St. Orlando, FL 32805 • 1 (877) 776-4600 / (407) 872-1901

63

Diagrama 9 de 9

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                            | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1    | 233-0245        | Taza de balero<br>1                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 2    | 233-0375        | Taza de balero<br>1                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 3    | 233-0489        | Cono de balero<br>1                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 4    | 233-0523        | Ensamble de taza y cono de balero<br>2 | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 5    | 233-0524        | Ensamble de taza y cono de balero<br>1 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 6    | 233-0525        | Ensamble de taza y cono de balero<br>1 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 7    | 233-0526        | Cono de balero<br>1                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                             | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 8    | 233-0527        | Taza de balero<br>2                                     | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 9    | 233-0528        | Cono de balero<br>2                                     | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 10   | 233-0554        | Taza de balero<br>2                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 11   | 233-0556        | Cono de balero<br>1                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 12   | 233-0569        | Taza de balero<br>2                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 13   | 233-0572        | Cono de balero<br>2                                     | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 14   | 233-0575        | Cono de balero<br>1                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 15   | 235-0352        | Tapa del cilindro de cambios<br>2                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 16   | 235-0372        | Tapa de la flecha de cambios<br>0                       | 2     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 17   | 235-0388        | Tapa<br>1                                               | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 18   | 235-0492        | Tapa de la bomba de aceite<br>1                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 19   | 235-0528        | Tapa<br>1                                               | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 21   | 235-0568-002    | Tapa<br>0                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 23   | 235-0659        | Tapa<br>1                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 26   | 235-0636        | Tapa<br>1                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 27   | 237-0357        | Portador<br>1                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 28   | 237-0393        | Portador del balero y retén<br>1                        | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 29   | 237-0622-001    | Portador<br>1                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 30   | 237-0624        | Portador<br>1                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 32   | 265-0238        | Tornillo de cabeza hexagonal 7/16-14 X 1 -1/4 GR5<br>50 | 48    | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                            | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 34   | 265-0323        | Tornillo de cabeza hexagonal 5/16-18 X 1 -1/4 GR5<br>4 | 4     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 35   | 283-0245        | Tornillo de cabeza hexagonal 5/16-18 X 3 GR5<br>6      | 6     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 36   | 265-0343        | Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20 X 1/2 GR5<br>8     | 12    | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 38   | 265-0363        | Tornillo de cabeza hexagonal 1/2-13 X 1 -1/2 GR5<br>11 | 11    | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 39   | 265-0386        | Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20 X 3/4 GR5<br>4     | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 40   | 265-0768        | Tornillo de cabeza hexagonal 7/16-20 X 1 -1/2 GR8<br>4 | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 41   | 265-0769        | Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20 X 3-3/4 GR5<br>8   | 4     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 42   | 265-0892        | Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20 X 4 GR5<br>4       | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 42A  | 265-0982        | Tornillo de cabeza hexagonal 1/4-20 X 4-3/4 GR5<br>0   | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 43   | 273-0764        | Soporte de montaje del filtro de aceite<br>1           | 1     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
| 44   | 339-0223        | Limpiador de fieltro<br>3                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 45   | 345-0267        | Filtro de aceite<br>1                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 46   | 356-0365        | Niple .75-16 UNF X 1.5 de largo<br>1                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 47   | 367-0254        | Horquilla de cambios<br>2                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 48   | 367-0278        | Horquilla de cambios<br>1                              | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 49   | 427-0372-001    | Empaque<br>1                                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 50   | 427-0375        | Empaque del portador del desembrague<br>2              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 51   | 427-0376        | Empaque de la tapa del desembrague<br>2                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 52   | 427-0399        | Empaque de la tapa de la flecha de cambios<br>1        | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 53   | 427-0428        | Empaque de la tapa intermedia<br>1                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 54   | 427-0432        | Empaque<br>1                                                                                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 55   | 427-0468        | Empaque de la bomba de aceite<br>1                                                                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 56   | 427-0535        | Empaque de la carcasa TC-143<br>1                                                                               | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 57   | 432-0426        | Engrane del collarín del clutch.<br>1                                                                           | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 59   | 432-0563        | Engrane del clutch<br>1                                                                                         | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 60   | 432-0738        | Engrane de bloqueo Pd<br>1                                                                                      | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 61   | 432-0679        | Engrane helicoidal intermedio de 47 dientes<br>1                                                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 62   | 432-0682        | Engrane helicoidal superior de 45 dientes<br>1                                                                  | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 63   | 432-0722        | Engrane helicoidal de 45 dientes<br>1                                                                           | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 64   | 432-0688        | Engrane del clutch de cara del desembrague delantero<br>1                                                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 65   | 432-0689        | Engrane del embrague deslizante del desembrague delantero<br>1                                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 66   | 432-0723        | Engrane del collarín, embrague deslizante<br>1                                                                  | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 67   | 478-0232        | Carcasa del desembrague de la toma de fuerza<br>1                                                               | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 68   | 478-0265        | Carcasa de la caja de transferencia<br>1                                                                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 69   | 478-0267        | Carcasa del desembrague delantero<br>1                                                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 70   | 626-0228        | Placa de identificación, número de serie, O-ring .489 de diámetro interior .070 de espesor, Buna-N, O-ring<br>1 | 1     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
| 72A  | 675-0318        | O-ring O-ring<br>0                                                                                              | 0     | <b>Pregunte por disponibilidad</b>              |
| 74   | 688-0245        | Tuerca hexagonal tipo contratuerca 1 -1/4-12 2B<br>1                                                            | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                 | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 75   | 688-0464        | Tuerca de seguridad hexagonal delgada, chapada, 3/8-24<br>2 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 76   | 688-0642        | Tuerca hexagonal autoblocante 1 -3/4-16 UN-3B<br>3          | 3     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 76A  | 688-0645        | Tuerca autoblocante TN13 con Dri-Loc #201<br>1              | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 78   | 688-0694        | Tuerca hexagonal autoblocante 1 -1/2-12<br>1                | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 79   | 688-0725        | Tuerca hexagonal delgada 1/2-13<br>1                        | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 80   | 688-0744        | Tuerca autoblocante con Dri-Loc #201<br>1                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 83   | 724-0276        | Tornillo de clavar #6 X 5/16<br>2                           | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 83   | 724-0677        | Tornillo con brida 7/16-14 X 2-1/4 12PT<br>12               | 6     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 84   | 732-0333        | Retén de aceite<br>3                                        | 2     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 85   | 732-0428        | Retén de aceite con Redicoat<br>1                           | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 86   | 736-0747        | Anillo de tope del pistón<br>3                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 86A  | 737-0540-001    | Kit de tubería de lubricación TC-143<br>0                   | 1     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
| 86B  | 737-0540-002    | Kit de tubería de lubricación TC-143<br>1                   | 0     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
| 87   | 742-0799        | Flecha de cambios<br>1                                      | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 88   | 744-0324        | Calza de la bomba de aceite<br>Nota 6                       | vea   | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 89   | 746-0628        | Pasador guía .3125 X 1 -1/4 estándar<br>2                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 90   | 753-0232        | Pistón de cambios<br>2                                      | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 91   | 753-0245        | Pistón del cilindro de cambio por aire<br>1                 | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 92   | 756-0233-003    | *Anillo espaciador del balero, .306 de espesor              |       | <a href="#">Ver precio</a>                      |
|      | 756-0233-004    | *Anillo espaciador del balero, .311 de espesor              |       | <a href="#">Ver precio</a>                      |

| POS.       | NÚMERO DE PARTE     | DESCRIPCIÓN                                                | CANT. | PEDIR                      |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
|            | <b>756-0233-005</b> | *Anillo espaciador del balero, .316 de espesor             |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>756-0233-006</b> | *Anillo espaciador del balero, .321 de espesor<br>Nota 8   | vea   | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>756-0233-007</b> | *Anillo espaciador del balero, .326 de espesor             |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>756-0233-008</b> | *Anillo espaciador del balero, .331 de espesor             |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>756-0233-009</b> | *Anillo espaciador del balero, .336 de espesor             |       | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>93</b>  | <b>756-0237-001</b> | *Anillo espaciador del balero, .719 de espesor             |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>756-0237-002</b> | *Anillo espaciador del balero, .716 de espesor<br>Nota 5   | vea   | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>756-0237-003</b> | *Anillo espaciador del balero, .713 de espesor             |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>756-0237-004</b> | *Anillo espaciador del balero, .710 de espesor             |       | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>94</b>  | <b>756-0287-001</b> | *Anillo espaciador del balero, .540 de espesor             |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>756-0287-002</b> | *Anillo espaciador del balero, .545 de espesor<br>Nota 4   | vea   | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>756-0287-003</b> | *Anillo espaciador del balero, .550 de espesor             |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>756-0287-004</b> | *Anillo espaciador del balero, .555 de espesor             |       | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>95</b>  | <b>758-0255</b>     | Tapón<br>1                                                 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>95A</b> | <b>756-1324</b>     | Subensamble de anillo y balero<br>1                        | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>96</b>  | <b>758-0274</b>     | Tapón magnético 3/4 NPT con cabeza de cuadro interior<br>1 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>97</b>  | <b>758-0328</b>     | Tapón Welch de 1in<br>2                                    | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>98</b>  | <b>758-0338</b>     | Tapón de plástico 1/4 NPT<br>3                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>99</b>  | <b>758-0352</b>     | Tapón para tubo 3/4, cabeza cuadrada externa<br>1          | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>100</b> | <b>762-0288</b>     | Anillo de retención<br>1                                   | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>101</b> | <b>744-0278</b>     | *Calza coral .030 de espesor                               |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>744-0279</b>     | *Calza rosa .015 de espesor<br>Nota 1                      | vea   | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>744-0282</b>     | *Calza azul .005 de espesor                                |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|            | <b>744-0283</b>     | *Calza roja .002 de espesor                                |       | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS.        | NÚMERO DE PARTE     | DESCRIPCIÓN                                                            | CANT. | PEDIR                      |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| <b>102</b>  | <b>744-0332</b>     | *Calza coral .030 de espesor                                           |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|             | <b>744-0333</b>     | *Calza rosa .015 de espesor<br>Nota 2                                  | vea   | <a href="#">Ver precio</a> |
|             | <b>744-0334</b>     | *Calza azul .005 de espesor                                            |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|             | <b>744-0335</b>     | *Calza roja .002 de espesor                                            |       | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>103</b>  | <b>744-0357-001</b> | *Calza roja .002 de espesor                                            |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|             | <b>744-0357-002</b> | *Calza azul .005 de espesor<br>Nota 3                                  | vea   | <a href="#">Ver precio</a> |
|             | <b>744-0357-003</b> | *Calza rosa .015 de espesor                                            |       | <a href="#">Ver precio</a> |
|             | <b>744-0357-004</b> | *Calza coral .030 de espesor                                           |       | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>104</b>  | <b>776-0237</b>     | Flecha<br>1                                                            | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>105</b>  | <b>776-0287</b>     | Flecha<br>1                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>106</b>  | <b>776-0288</b>     | Flecha<br>1                                                            | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>107</b>  | <b>776-0289</b>     | Flecha<br>1                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>108</b>  | <b>776-0292</b>     | Flecha<br>1                                                            | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>109</b>  | <b>776-0296</b>     | Flecha de cambios del desembrague delantero<br>1                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>110</b>  | <b>776-0297</b>     | Flecha de cambios, cilindro de neutral de simple efecto<br>1           | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>111</b>  | <b>776-0298</b>     | Flecha<br>0                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>112</b>  | <b>776-0299</b>     | Flecha<br>0                                                            | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>112A</b> | <b>776-0345</b>     | Flecha de cambios, cilindro de neutral de doble efecto<br>0            | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>113</b>  | <b>777-0477</b>     | Resorte helicoidal de compresión<br>2                                  | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>114</b>  | <b>777-0486</b>     | Resorte H-U S .s<br>1                                                  | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| <b>115</b>  | <b>777-0536</b>     | Ensamble de resorte, alivio de presión de la bomba de lubricación<br>1 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                       | CANT. | PEDIR                                           |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 116  | 782-0288        | O-ring de pistón<br>2                                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 117  | 786-0296        | Cartucho de la bomba<br>1                                         | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 118  | 792-0866        | Placa de tapa del desembrague<br>2                                | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 121  | 793-0464        | Placa de la tuerca de la horquilla de cambios, de seguridad<br>1  | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 122  | 793-0473        | Tapa<br>1                                                         | 1     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
| 123  | 798-0245        | Switch de luz indicadora<br>2                                     | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 124  | 836-0223        | Respiradero 3/8 NPT<br>1                                          | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 125  | 883-0482        | Tubo adaptador del cilindro de cambios<br>2                       | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 126  | 883-0683        | Tubo adaptador del cilindro de cambios.<br>1                      | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 127  | 883-0887-001    | Tubo del cilindro de cambios 2.75 de largo<br>1                   | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 128  | 883-0887-017    | Tubo del cilindro de cambios del desembrague delantero 2.568<br>1 | 1     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 129  | 883-0887-018    | Tubo del cilindro de cambios de neutral 2.810<br>1                | 0     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
| 129A | 883-0887-019    | Tubo del cilindro de cambios de neutral, de doble efecto<br>1     | 0     | <b>Descontinuada: llámenos por un reemplazo</b> |
| 130  | 883-0992        | Tubo de envío<br>1                                                | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 130A | 883-0993        | Tubo adaptador del cilindro de cambios<br>0                       | 0     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 131  | 883-0997        | Tubo de envío<br>3                                                | 3     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 132  | 927-0299        | Rondana de presión 5/16 (partida)<br>6                            | 6     | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 133  | 927-0347        | Rondana plana SAE 7/16<br>28                                      | 34    | <a href="#">Ver precio</a>                      |
| 133A | 927-0364        | Rondana plana SAE 5/16, lisa<br>4                                 | 4     | <a href="#">Ver precio</a>                      |

| POS. | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                                    | CANT. | PEDIR                      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 134  | 927-0427        | Rondana de sellado, de cobre<br>2                              | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 135  | 927-0553        | Rondana 1/2 endurecida, chapada<br>1                           | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 136  | 927-0643        | Rondana de la flecha de cambios, 3/8 de diámetro interior<br>2 | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 137  | 927-0775-005    | Rondana plana endurecida<br>1                                  | 0     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 138  | 927-0775-006    | Rondana plana endurecida<br>3                                  | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 139  | 927-0822        | Rondana de nylon, tope del pistón<br>Nota 7                    | vea   | <a href="#">Ver precio</a> |
| 140  | 927-0839        | Rondana<br>0                                                   | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 141  | 947-0223        | Alambre de seguro, calibre 18<br>2                             | 1     | <a href="#">Ver precio</a> |
| 142  | 966-0327        | Cuña Woodruff endurecida<br>2                                  | 3     | <a href="#">Ver precio</a> |